


# MANUEL D'UTILISATION INTEx®

## LUMIERE DE JARDIN LED SOLAIRE MODÈLE SL1006

### ⚠ ATTENTION

- Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le éloigné des enfants. l'assemblage ne peut être fait que par un adulte.
- La batterie rechargeable n'est pas remplaçable. Ne pas ouvrir, faire de court-circuit ou détruire les piles car des blessures peuvent en résulter.
- Pour préserver l'environnement, ne pas jeter les piles LiFePO4 dans les poubelles traditionnelles, de plus celles-ci pourraient exploser.
- Ne pas regarder directement la lumière émise par ce produit.
- Ne pas soulever la lampe par le panneau solaire. Ne pas toucher la surface du panneau solaire.
- Ne pas installer ce produit sur une surface en pente ou sur une zone ombragée.
- Ne pas s'asseoir sur la lampe ou appuyer dessus afin d'éviter tout dommage corporel.


**SUIVEZ CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.**



En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### LISTE DES PIÈCES



N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	LAMPE	1	11255
2	TUBE INFÉRIEUR	1	11256
3	PIQUET	1	11257
4	BASE	1	11258
5	CABLE DE RECHARGE USB	1	11393

### INSTRUCTIONS

#### General

- Le panneau solaire rechargera la pile durant la journée et la lampe s'allumera automatiquement quand il fait nuit. Elle s'éteindra également quand il fait à nouveau jour.
- Le panneau solaire ajustable permet une exposition au soleil maximum.
- Suivant le temps et l'exposition au soleil, une journée entière de charge sous le soleil donne environ 3-5 heures d'éclairage.
- Pour une meilleure efficacité, la lampe doit être installée sur un endroit ensoleillé, non ombragé ou sous les arbres avec une exposition basse au soleil.
- Pour une efficacité optimum, le panneau solaire doit être propre sans feuilles ni débris.

### IMPORTANT

- Ne pas installer ce produit à côté d'une autre source lumineuse.


## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**Installation :**

Le produit est composé de deux éléments.


- Un piquet pour planter le produit dans la pelouse ou le jardin.
- Un socle avec des trous de fixation pour poser le produit sur une terrasse, une plateforme en bois...

1. Vissez le tube inférieur (2) à l'unité solaire. Appuyez sur l'interrupteur pour activer le système de contrôle des panneaux solaires. Voir fig (1).




2. Insérez fermement le piquet dans la pelouse puis fixez la lampe solaire au piquet. Voir fig (2).


**Remarque :** si le sol est dur, mouillez-le avec de l'eau avant de planter le piquet.



3. La lampe solaire peut également être posée sur une plate-forme en bois ou sur une terrasse en utilisant le socle. Voir fig (3).

**Méthode alternative de chargement:**

Pendant la saison d'hiver et par temps nuageux, la lumière peut ne pas être suffisante pour charger complètement la batterie et peut ne pas être en mesure de fournir le nombre maximum d'heures d'éclairage le soir venu. L'appareil peut être rechargé à partir d'un ordinateur à l'aide du câble USB fourni en le connectant au port USB situé sous la lumière solaire.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

**Installation (suite):****5. Ajustement du panneau solaire**

Selon les régions et la saison, le panneau solaire doit être ajusté pour une exposition au soleil maximum. Voir le tableau suivant :

ZONE	PRINTEMPS	ETE	AUTOMNE	HIVER
Latitude 50° et plus				
Latitude 30° ~ 50°				
Latitude 10° ~ 30°				
Latitude 0° ~ 10°				

**IMPORTANT**

- Pour un maximum d'exposition au soleil, les utilisateurs de l'hémisphère nord devront positionner le panneau solaire face au sud. Les utilisateurs de l'hémisphère sud devront positionner le panneau solaire face au nord.

ZONE	AJUSTEMENT DU PANNEAU SOLAIRE
L'hémisphère Nord	
L'hémisphère Sud	

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## GARANTIE LIMITÉE

Votre Lumière de jardin LED solaire a été fabriqué en utilisant des matériaux ainsi qu'une technologie de la plus haute qualité. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux filtrations Lumière de jardin LED solaire.

La disposition suivante n'est valide qu'au sein des états membres de l'Union Européenne: La règle légale de la Directive Directive 1999/44/EC ne sera pas affectée par cette garantie Intex.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. Cette garantie limitée est valable pour une durée d'un an à partir de la date initiale d'acquisition. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d'un an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le centre jugera de la validité de la réclamation.

DANS AUCUN CAS INTEX, SES AGENTS AUTORISÉS OU SES EMPLOYÉS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES PAR L'ACHETEUR OU PAR UNE PARTIE TIERCE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU POUR TOUT AUTRE RESPONSABILITE. Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas si Lumière de jardin LED solaire est l'objet de négligences, d'utilisation autres que celles prévues, d'une mauvaise installation électrique, d'installation incorrecte, d'accident, du non-respect des consignes d'utilisation, ou s'il est endommagé dans des circonstances hors du control d'Intex, ce qui inclut, de manière non-exhaustive, la destruction ou les dommages provoqués par l'exposition au feu, à l'inondation, au gel, à la pluie, ou à d'autres intempéries naturelles. Cette garantie limitée s'applique seulement aux parties et aux composants vendus par Intex. La garantie limitée ne couvre pas les modifications non-autorisées apportées au produit, les réparations ou le démontage par quelqu'un d'autre que le personnel des centres services Intex.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS